

weber tyrolien

Enduit de parement minéral
applicable à la tyrolienne



DOMAINE D'UTILISATION

- enduit de parement minéraux (couche de finition d'un enduit trois couches conforme à la norme NF DTU 26-1), appliqués à la tyrolienne

SUPPORTS

extérieurs

- supports neufs : corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1
- ancien enduit minéral en bon état

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de 3 à 5 mm

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur : une surface horizontale ou inclinée
- les supports en plâtre
- les soubassements et les parties exposées aux salissures

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

Composition

Granulats de calcaire dur, charges siliceuses, adjuvants, hydrofuges, pigments minéraux

AGRÈMENTS, CERTIFICATIONS ET ESSAIS

CE selon NF EN 998-1
Documents de référence
NF DTU 26.1
NF EN 998-1

PERFORMANCES



25 kg

+ PRODUITS

- ✓ Une durabilité éprouvée
- ✓ Adapté aux maisons individuelles
- ✓ Un choix de teintes régionales
- ✓ Conforme à la norme NF DTU 26-1
- ✓ Convient sur support neuf

Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

RECOMMANDATIONS

- pour que le grain ne soit pas noyé, chaque couche doit avoir tiré avant l'application de la couche suivante
- l'action desséchante du soleil et du vent risque de faire griller l'enduit. Humidifier l'enduit par vaporisation pendant les 2 jours qui suivent son application (ne pas effectuer cette opération en plein soleil)
- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 26-1)

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Diagnostic du support

- les supports doivent être propres, sains, plans et résistants

Réalisation du corps d'enduit

- sur maçonneries neuves, réaliser d'abord un corps d'enduit traditionnel en ciment ou mortier bâtard d'au moins 15 mm d'épaisseur, conforme à la norme NF DTU 26-1. Le dresser à la règle puis le resserrer à la taloche

Étape de durcissement

- laisser durcir au moins 7 jours

Humidification du support

- humidifier le support et attendre la disparition du film d'eau avant l'application

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C

- ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- éviter d'appliquer les teintes soutenues au-dessous de +8 °C (risque d'efflorescences)

1 préparation du produit

- gâcher dans une auge : 6 l d'eau par sac de 25 kg pendant 5 à 7 min
- pour obtenir le mouchetis souhaité, régler la tyrolienne et ajuster la consistance (attention, un gâchage trop liquide risque de faire couler le grain)
- le malaxage sera renouvelé pendant l'application pour éviter la formation de dépôts

2 application de la 1ère couche

- appliquer la 1ère couche pour couvrir le support, en projection de face

3 application de la 2ème couche

- lorsque la 1ère couche a tiré, appliquer la 2ème pour former le grain, en projection oblique dans un sens

4 application de la 3ème couche

- lorsque la 2ème couche a tiré, appliquer la 3ème pour monter le grain, en projection oblique dans l'autre sens
- pour obtenir une finition mouchetis-écrasée, écraser l'enduit avec un couteau de peintre ou une lisseuse, sans appuyer et toujours dans le même sens, aussitôt après l'application de la 3ème couche

INFOS PRATIQUES

Outillage

Auge, truelle, tyrolienne, couteau de peintre, lisseuse

Consommation

- 5 à 6 kg/m²

Couleur

12 teintes. Consulter le nuancier